

## Användarinstruktion kyl- & frystermometer

### Funktionalitet:

- Mäter kyl/frys och rumstemperaturen.
- Min- och Maxavläsning.
- Vattentålig temperaturgivare.
- Fästes enkelt med magnet eller kardborrtejp.



### Installation:

Öppna batteriluckan, och installera det medföljande batteriet med "+" uppåt. Montera den medföljande vita självhäftande plasthållaren med den självhäftande tejpens i kylan eller frysen. Montera själva termometern på dörrens utsida med magnetfästet. Drag kabeln så att den ej skadas av dörren vid stängning. Avlägsna skyddsfilmerna på displayen.

### Användning:




**Välj °C** genom att trycka snabbt på den röda knappen på baksidan av termometern.

**Avläsning av rums- eller kyl/frys-temperatur:** tryck kort på ROOM/FRIDGE-knappen för att växla mellan avlästa temperaturer.


**Max/Min-avläsning:** tryck kort på Max/Min-knappen sekvensiellt för att avläsa: Max ► Min ► Nuvärdestemperatur ► Max,,,,,,,,,etc.

**Nollställning av Max/Min:** tryck på Max/Min-knappen och håll den inne i c:a 2 sekunder.

### Alarminställningar:

Tryck och håll inne -knappen i c:a 2 sekunder, så blinkar "HI" och "Fridge" på displayen. Tryck på den röda knappen på termometerns baksida, och håll den intryckt. Temperaturen börjar nu automatiskt räkna upp. När den når +70 °C, kommer den börja om från -50 °C och sedan räkna upp till +70 °C igen. Släpp knappen vid önskad HÖG larmtemperatur. Tryck på -knappen för att upprepa proceduren med att ställa in LÅG larmtemperatur. Tryck sedan på -knappen igen för att återgå. Du har nu ställt in dina larmtemperaturer!

### Alarm på/av:

Tryck kort på -knappen för att sätta på/stänga av larmfunktionen.