


NålTemp - Användarinstruktioner



ProbRent (Tillbehör)
Rengöringsservetter. 200 st.
Bst.nr 40-10-9150A,



Kort om NålTemp

Tack för ditt köp av NålTemp – ditt mätinstrument för att kontrollera temperaturen vid tillagning av livsmedel. Den långa nålen gör att du garanterat kommer åt att mäta mitt i livsmedlet – det som kallas kärntemperaturen. NålTemp är gjord för att tåla tuffa miljöer. Den är t.ex. vattentät, så du behöver inte vara orolig om du råkar spilla vätska över den.

Göra mätning

Sätt på NålTemp genom att trycka en gång på knappen ON/OFF. Temperaturen visas nu i fönstret. Kontrollera att temperaturen visas i Celsius. För att ändra gradvisning, tryck på knappen °C/°F på baksidan. Du ser förändringen direkt i fönstret.

Mättips

För att mäta kärntemperaturen, stick in spetsen till mitten av det livsmedel där temperaturen skall mätas. Avvakta ca 10 sekunder, eller tills visningen stabiliserats innan du läser av.

Se till att spetsen ej hamnar i en kavitet (hålighet) eller ligger an mot ett ben. Då visas ej kärntemperaturen på riktigt sätt. Genom att trycka på knappen HOLD fryser du mätvärdet för avläsning. Då blinkar C-symbolen. Tryck på HOLD igen för att fortsätta.

Använd skyddsfodralet som förlängare! Snäpp fast det i andra änden på NålTemp, så undviker du att bränna dig på t.ex. het ånga.

Mätområde

NålTemp mäter mellan -50 C till +150 C.

Stänga av

NålTemp stängs av genom att du åter trycker en gång på ON/OFF knappen. Alternativt stänger NålTemp automatiskt av sig själv efter c:a 10 minuter då den inte används.

Obsevera!

NålTemp får ej användas direkt i ugn eller mikrovågsugn.

Rengöring

Rengörs enklast med rengöringsservetter typ ProbRent. (Tål även maskindisk med mild tvättprogram). Instrumentets överdel får ej rengöras med lösningsmedel eller medel med slipande egenskaper. Bör ej utsättas för omgivningstemperaturer över + 50 °C.

Förvaring

Sätt alltid på skyddsfodralet då du inte använder NålTemp, för att förhindra stickskador. Häng gärna upp NålTemp på en krok el. dylikt när den inte används

Byte av batteri

NålTemp är designad för att kunna arbeta upp till 3000 timmar med det medföljande batteriet. När visade siffror börjar se "utgräade ut", är det dags att byta batteriet.

Detta gör du genom att försiktigt skruva bort skruvarna på baksidan av NålTemp och sedan ta ut det gamla batteriet. Batteriet är av typ LR44. Notera polariteten.

Sätt sedan tillbaka batteriluckan och montera skruvarna. Glöm inte montera gummipackningen. - Ej vattentät annars.

web: www.termometer.se

2006-08-18

e-mail: info@injektor.com fax: 0709 66 78 96

tel: kontor 08-753 00 04, Toby Edmundsson mobil: 0704 38 01 99, Jan Broberg mobil: 0709 66 78 95

besöksadress: Källvägen 9¹, SE-182 34 Danderyd